

# ピッチ山数一覧表

## ミリネジ

太さ	ピッチ (並目)	平径 (IS)	平径 (JA)
M5	0.8	8	8
M6	1	10	10
M8	1.25	13	13
M10	1.5	16	17
M12	1.75	18	19
M14	2	21	22
M16	2	24	24
M18	2.5	27	27
M20	2.5	30	30
M22	2.5	34	32
M24	3	36	36
M30	3.5	46	46
M33	3.5	50	50
M36	4	55	55

## 配管径ねじ

新JIS	旧JIS	
G	PF	平行おねじ
G	PF	平行めねじ
Rp	PS	平行めねじ(公差違)
R	PT	テーパおねじ
Rc	PT	テーパめねじ

## セムスビス

P=1	丸W (旧JIS/並)
P=2	SW
P=3	丸W (旧JIS/並) ,SW
P=4	小形丸W (旧JIS/並) ,SW
l=3	丸W (ISO) ,SW

## インチネジ

太さ	ウイット (山)	UNC(山)	UNF(山)	配管径
NO.1	64	64		
NO.2	56	56	64	
NO.3	48	48	56	
NO.4	40	40	48	
NO.5	40	40	44	
NO.6	32	32	40	
NO.8	32	32	36	
NO.10	24	24	32	
NO.12	24	24	28	
1/4	20	20	28	8A
5/16	18	18	24	
3/8	16	16	24	10A
1/2	12	13	20	15A
5/8	11	11	18	
3/4	10	10	16	20A
7/8	9	9	14	
1	8	8	12	25A
1-1/8	7	7	12	
1-1/4	7	7	12	32A
1-3/8	6	6	12	
1-1/2	6	6	12	40A

※ウイットとユニファイの違い

ウイット：ねじ山角度55° UNC：並目ねじ

UNC/UNF：ねじ山角度60° UNF：細目ねじ

## 本社

〒314-0116 茨城県神栖市奥野谷6129-19  
TEL：0299-94-3366 FAX：0299-94-3666

## 鹿嶋テクノセンター

〒314-0022茨城県鹿嶋市大字長栖字蒲池1879番43  
TEL:0299-95-8716 FAX:0299-95-8717

## 木更津営業所

〒292-0822 千葉県木更津市桜井704-95  
TEL：0438-38-6568 FAX：0438-38-6569

## いわきLOGIBASE

〒970-8026 福島県いわき市平字愛谷町1-5-5  
TEL：0246-38-3172 FAX：0246-38-3173

## 電線管用UB寸法表

呼び	外径 (mm)	適用UB
G16	21	15A
G22	26.5	20A
G28	33.3	25A
G36	41.9	32A
G42	47.8	40A
G54	59.6	50A
G70	75.2	65A
G82	87.9	80A
G92	100.7	90A
G104	113.4	100A

## ケミカル寸切 ボルト標準長さ

ネジ径	全長
M10	120
M12	150
M16	180
M20	250

※取付物、使用部材などにより長さ変動

1インチ≒25.4mm

1尺≒303mm ※鋼板など

1間≒1.8m ※シートなど



# Hi-LEAD

Produced by PK